

جدول آزمون قطعات ماشین لباسشویی AES-3126

دکمه روشن-خاموش اصلی ① را خاموش کرده و سپس در حالت روشن قرار دهید بلافاصله دکمه راه اندازی-توقف ② را همزمان با دکمه دور خشک کن ③ فشار دهید تا چراغ در حالت چشمک زن قرار گیرد. پس از انجام عملیات آزمون و نمایش END بر روی صفحه نمایشگر با خاموش و روشن کردن دکمه روشن-خاموش اصلی ① ماشین به حالت اول بازمی گردد .

چراغ ها										عملکرد	زمان تقریبی	
1200	800	400	③	②	①	④	⑤	⑥	⑦			
					چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن		۵ ثانیه	S
				روشن	چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن	آبگیری از مخزن ۱ همراه با چرخش	۱۰ ثانیه	S01
			روشن		چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن	تخلیه و دور تند	۶ دقیقه	S02
		روشن			چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن	آبگیری از مخزن ۲ تا سطح آب شستشوهیدروستات بدون چرخش	تا زمانی که هیدروستات فعال شود	S03
	روشن				چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن	المنت بدون چرخش	تا زمانی که المنت دمای آب را به ۴۰°C برساند	S04
روشن					چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن	آبگیری از مخزن ۳ (نرم کننده)	۲۰ ثانیه	S05
روشن	روشن				چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن	تخلیه همراه با چرخش	۱۰ ثانیه	S06
					چشمک زن	چشمک زن	روشن	روشن	روشن	پایان		END

قفل برنامه : با فشار دادن همزمان دکمه های آبکشی اضافه ⑧ و شستشوی کوتاه ⑨ به مدت ۳ ثانیه برنامه انتخابی قفل می شود. در این حالت لامپ نمودار دکمه روشن-خاموش اصلی ① به نشانه فعال بودن قفل برنامه، شروع به چشمک زدن می کند.

توضیحات	واکنش ماشین لباسشویی پس از ایراد	چراغ ها			مدت زمان لازم برای ظاهر شدن ایراد	ایراد رخ داده	
		Stop	⑧	⑨			
	در حالت مکث و باز بودن قفل ایمنی		روشن	روشن	۱۰ دقیقه	شیر برقی و اتصالات	F01
	در حالت Stop و پایان برنامه	روشن	روشن		بلافاصله	الکتروپمپ و اتصالات	F02
	عملکرد غیر عادی موتور	روشن		روشن	۱۶ دقیقه	شرایط آبآلانس	F03
	در حالت Stop و پایان برنامه	روشن	روشن	روشن	-	قفل در و اتصالات	F04
سیم های سفید و طوسی قطع باشند	اجرای برنامه انتخاب شده بدون گرم کردن آب	روشن	روشن	روشن	بلافاصله	اتصالات و NTC	F05
		روشن	روشن	روشن	۲۵ دقیقه	المنت و اتصالات	F06
	در حالت Stop و پایان برنامه	روشن	روشن	روشن	بلافاصله	سرریز	F07
	اجرای برنامه پارچه ظریف با آب سرد	روشن	روشن	روشن	-	انتخابگر برنامه و اتصالات	F08
	پایان برنامه بدون باز شدن قفل ایمنی	روشن	روشن	روشن	۱ دقیقه	الکتروموتور و اتصالات	F09

F02 قبل از F09 نمایان می شود